

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری گیربکسهای هارمونیک درایو

### ۱. شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

- دمای محیط: ۰ تا +۴۰ درجه سانتیگراد
- رطوبت: تا ۴۰٪
- شوک: تا ۲ rms g
- نبود هر گونه روغن و آب در محیط
- نبود هر گونه گاز قابل انفجار و یا خورنده
- نبود هر گونه گرد و غبار مخصوصا گرد فلز

### ۲. شرایط محیطی لازم برای نگهداری:

- دمای محیط: ۰ تا +۴۰ درجه سانتیگراد
- رطوبت: تا ۴۰٪

صفحه: ۱ از ۱

تهران، اقدسیه، بزرگراه ارتش، نرسیده به مینی  
سیتی، مجتمع میلاد، بلوک ۳، طبقه ۳، واحد ۱۲  
تلفکس: ۲۲۴۶۴۲۵۰ - ۲۲۴۸۰۵۱۱