

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

### ۱. شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

- دمای محیط:  $+20$  تا  $+40$  درجه سانتیگراد
- رطوبت: تا  $40\%$
- شوک:  $5 \text{ g rms}$
- نوسانات برق: تا  $10$  درصد

### ۲. شرایط محیطی لازم برای نگهداری:

- دمای محیط:  $-20$  تا  $+80$  درجه سانتیگراد
- رطوبت: تا  $40\%$