

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

تجهیزات لرزه نگاری در داخل اتاقک ایستگاهی نگهداری می شوند. این اتاقک ها از نوع آجری، کانکس یا فایبرگلاس هستند. محدوده دمایی تجهیزات بسته به نوع آنها از ۲۰- تا ۶۰ درجه سانتیگراد بوده و تجهیزات نباید غوطه ور در آب باشند. حتی المقدور بهتر است از پاشیدن آب به آنها به ویژه برای تجهیزاتی که IP67 ندارند جلوگیری شود.