

## **بسمه تعالی**

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی :

رطوبت و دما باید در حالت ایده آل آزمایشگاه باشد

سکو متناسب با ارتفاع دستگاه که در مشخصات فنی دستگاه آمده