

دمای مناسب برای نصب، نگهداری و استفاده از این دستگاه دمای محیط می باشد.