

نصب و راه اندازی

۱. برق شهر 2.5 +/- 220 ولت (کابل برق ورودی دستگاه باید دارای اتصال زمین مناسب باشد).
۲. شرایط محیطی مناسب: دما ۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی محیط زیر ۷۰ درصد
۳. جهت نمایش اطلاعات در رایانه (ترجیحا قابل حمل) جهت نصب نرم افزار، یک رایانه با مشخصات ذیل مورد نیاز می باشد .
 - کامپیوتر با حداقل پردازنده پنج هسته ای (قابلیت نصب ویندوز ۷ و دارای درگاه ارتباطی شبکه)
 - 4 گیگابایت حافظه جانبی
 - 500 مگابایت هارد دیسک
۴. (در صورت نداشتن رایانه عملکرد نرم افزار در رایانه همراه کارشناس شرکت دینا نمایش و آموزش داده خواهد شد).
۵. اپراتور مسلط و آشنا به نرم افزار ویندوز
۶. مطالعه کامل دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه توسط اپراتور و آگاهی نسبت به مندرجات دفترچه
۷. در صورت نیاز خریدار به اندازه گیری دستگاه بوسیله سنسور مخصوص میبایست سنسور و خروجی مناسب دستگاه توسط خریدار آماده گردد تا بصورت آزمایشی در دستگاه نمایش داده شود.
۸. بصورت کلی با استفاده از دستگاه تولید سیگنال عملکرد دستگاه نزد مشتری نمایش و آموزش داده خواهد شد.

رعایت و آماده سازی ۱ الی ۶ قبل از نصب و راه اندازی دستگاه الزامی می باشد و چنانچه پس از اعلام خریدار برای آمادگی جهت نصب و راه اندازی بصورت خاص مورد ۳ آماده نباشد نرم افزار دستگاه قابلیت راه اندازی را نداشته و فقط سخت افزار تجهیزات راه اندازی شده و تحویل مشتری می گردد. نصب و راه اندازی مجدد نرم افزار در صورت ایجاد شرایط توسط خریدار و با هزینه خریدار میسر می باشد.

- این دستگاه تنها برای استفاده در زمینه های مشخصی که در این دستورالعمل توضیح داده شده ساخته شده است. در صورت عدم رعایت موارد ایمنی و شرایط کارکرد توضیح داده شده و استفاده از دستگاه در شرایطی غیر از آنچه برای آن در نظر گرفته شده است، هیچ ضمانتی شامل دستگاه نخواهد شد.
- تنها تجهیزات و قطعاتی که توسط شرکت توسعه قوای محرکه دینا ارائه و یا تأیید می شود باید برای دستگاه مورد استفاده قرار بگیرد.
- تعمیرات دستگاه تنها توسط سازنده و یا افراد مورد تایید آن انجام خواهد شد.
- کلیه موارد شامل گارانتی و خدمات پس از فروش شامل تعمیرات، تعویض قطعات و یا ارتقای سیستم پس از نصب و راه اندازی همراه با درخواست کتبی امکانپذیر می باشد.