

شرایط محیطی جهت نصب، راه اندازی و نگهداری ربات تعادل

- فضای ایده آل مورد نیاز جهت نصب و بهره برداری از دستگاه فضایی به وسعت ۶ متر مربع می باشد.
- دستگاه نیاز به برق تکفاز ۲۲۰ ولت دارد.
- دستگاه در دمای اتاق و به دور از نور آفتاب یا حرارت مستقیم نگهداری شود.
- جهت نظافت دستگاه، صرفاً از دستمال مرطوب استفاده شود.