

شرایط محیطی جهت نصب، راه‌اندازی و نگهداری پاسجر بیوفیدبک

- فضای ایده‌آل مورد نیاز جهت نصب و بهره‌برداری از دستگاه فضایی به وسعت ۶ متر مربع می‌باشد.
- دستگاه نیاز به برق تکفاز ۲۲۰ ولت دارد.
- دستگاه در دمای اتاق و به دور از نور آفتاب یا حرارت مستقیم نگهداری شود.
- جهت نظافت دستگاه، صرفاً از دستمال مرطوب استفاده شود.