

## شرایط خروج گارانتی:

- ۱- دستگاه باز نشود- اب وارد دستگاه نشود- ضربه شدید برای مثال افتادن از ارتفاع، به دستگاه وارد نشود- ولتاژ اشتباه یا با نوسان به دستگاه وصل نشود.- دستگاه در شرایط محیطی غیر متعارف قرار نگیرد.
- ۲- شرایط بهینه مورد نظر برای نصب و راه اندازی دمای  $25^{\circ}\text{C}$  و رطوبت نسبی  $30\% \text{ RH}$  می باشد ولی قابل استفاده در رنج مشخصات محیطی زیر می باشد.

دما ( $^{\circ}\text{C}$ )	رطوبت نسبی (RH%)
(-20) - (+60)	0 - 99

- ۳- برای کالیبره پارامتر های دما، رطوبت نسبی، فشار بارومتریک،  $\text{PM}_{10}$  و  $\text{PM}_{2.5}$  دستگاه ESPS از دستگاه های کالیبراتور و تست شرکت فن پایا استفاده می کنیم.
- ۴- دستگاه پس از تولید، تست های مورد نیاز برای کنترل کیفیت و کالیبراسیون انجام می شود و سپس دستگاه به مشتری تحویل داده می شود.