

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- کارایی در محدوده دمایی ۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد
- تحمل فشار هیدرواستاتیک برابر ۲۵۰۰ psi
- در تمامی شرایط آب و هوایی قابل استفاده می باشد.
- از سقوط سوند تا حد امکان بایستی جلوگیری شده تا باعث آسیب رسیدن به آشکارساز آن نگردد.