

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی ابرخازن مدل HSC – 2.1

۱. دمای کاری بین ۲ تا ۴۰ درجه سانتیگراد
۲. دستگاه باید به دور از محیط‌های مایع آبی و آلی و همچنین محیط‌های گازی خورنده نگهداری شود.
۳. ترجیحا از به کارگیری دستگاه در محیط‌هایی با رطوبت بالا پرهیز شود
۴. برای عملکرد بهینه بهتر است از بسترهای ارتعاشی برای نصب دستگاه استفاده نشود.