

۱- از قرار دادن دستگاه در تماس مستقیم نور آفتاب بپرهیزید.

۲- از قرار دادن دستگاه در جاهای مرطوب خودداری کنید.

۳- دستگاه را در محلی نصب نمایید که بتوان به راحتی به آب شهر دسترسی پیدا کرد.

۴ - هیچ‌گاه از برق ژنراتور داخلی برای دستگاه استفاده نکنید .

۵ - حتماً از پریز برق با اتصال زمین استفاده کنید .