

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

- ✓ سیلندرها و رگولاتورهای هوا/اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن در محل موجود باشد و لوله کشی از سر سیلندر تا پشت دستگاه انجام شده باشد.
- ✓ کامپیوتر شخصی (PC) در کنار دستگاه موجود باشد.
- ✓ برق شهری برای دستگاه و کامپیوتر موجود باشد.
- ✓ محل قرارگیری دستگاه کاملا تراز باشد.
- ✓ دستگاه در محل خشک و دارای تهویه مناسب نصب شود.