

## شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

- ✓ برق شهری برای دستگاه موجود باشد.
- ✓ دستگاه به واسطه محافظ به برق وصل گردد.
- ✓ سیلندر گاز نیتروژن/هوا به همراه رگولاتور آن در محل موجود باشد.
- ✓ خط انتقال گاز نیتروژن/هوا از سر سیلندر تا پشت دستگاه، به صورت لوله تمام استیل یا به صورت شلنگ موجود باشد.
- ✓ آب دیونیزه جهت پرکردن مخازن مرطوبساز در محل موجود باشد.
- ✓ محل قرارگیری دستگاه کاملا تراز باشد.
- ✓ دستگاه در محل خشک و دارای تهویه مناسب نصب شود.