

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

- ✓ خروجی دستگاه تست پیل سوختی به درستی به ورودیهای پیل وصل شود.
- ✓ در صورت استفاده از گاز هیدروژن خروجی پیل به هوای بیرون از آزمایشگاه منتقل شود.
- ✓ برای هر تست نشتی اتصالات با کف تست شود.
- ✓ تست با پیل در محل خشک و دارای تهویه مناسب نصب شود.