



## ویرا ابزار آزما

### شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

#### دستگاه اکچویتور دینامیکی

<ul style="list-style-type: none"><li>- فضای سرپوشیده به مساحت حداقل ۴ متر مربع (اکچویتورهای تا ۲۰ تن) الی ۲۰ متر مربع (برای اکچویتور های ۳۰ تن و بالاتر) برای تعیین سیستم پاورپک</li><li>- تکیه گاه لازم قادر به تحمیل عکس العمل بار وارده دینامیکی و استاتیکی متناسب با ظرفیت اکچویتور</li></ul>	محل نصب
<ul style="list-style-type: none"><li>• برق شهری ۲۲۰ ولت -سه فاز</li></ul>	برق
<ul style="list-style-type: none"><li>• شیر آب سرد (برای مدل های با خنک کننده آبی)</li></ul>	تجهیزات جانبی لازم