

به نام خدا

شرایط نصب و نگهداری

بمنظور دریافت اطلاعات دقیق تر با شرکت در ارتباط باشید.

۱. دستگاه نصب و راه اندازی ساده ای دارد که در دفترچه راهنما ارائه شده است.
۲. برق ورودی ۲۲۰ ولت تکفاز باشد.
۳. پریز برق ورودی دستگاه حتما باید ارت داشته باشد.
۴. پریز برق دستگاه به محافظ برق وصل شود.
۵. دستگاه در دمای اتاق و رطوبت عادی کار میکند.
۶. از ورود هرگونه ضربه به دستگاه باید خودداری شود چون تنظیم اپتیکی دستگاه را بر هم میزند و دستگاه از شرایط عادی خارج میشود.
۷. زیر سطح دستگاه همواره باید تراز باشد.



www.Technooran.com



info@Technooran.com



<https://instagram.com/technooran>



www.linkedin.com/company/technoo



@Technoora @TechnooranC



0933124777



02177896627



Fariam.Tehran.Iran