

Qeshm Voltage

مجموعه آموزشی پژوهشی ربات
بازوی ۵ درجه آزادی
QVR-DX51

شرایط محیطی نصب و راه اندازی



شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی رباتیک به شرح ذیل میباشد:

محیط نصب ست باید عاری از هرگونه رطوبت و گرد و غبار ، لرزش و ارتعاشات باشد. دستگاه باید در محیط آزمایشگاهی قرار گیرد و سطحی که ست روی آن قرار میگیرد ترازباشد.

▪ محل استقرار

دستگاه قابلیت استفاده در تمام آزمایشگاه های برق و کنترل استاندارد را دارا می باشد. این دستگاه می بایست در محیط Indoor با مساحت حداقل ۱۰ مترمربع با سطح مسطح و کاملاً تراز و به دور از کابلهای فشار قوی مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.

▪ دمای محیط

شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد.

▪ رطوبت هوا

رطوبت بهینه برای دستگاه بین ۰ تا ۶۰ درصد می باشد.