

شرایط محیطی لازم برای استفاده، راه اندازی و نگهداری زاویه‌سنج دیجیتال پریسماتک:

(۱) منبع تغذیه برق مستقیم با ولتاژ 19-24Volts, DC

(۲) دمای محیط استفاده بین 5- تا 50 درجه سانتیگراد

(۳) از برخورد اجسام به فک‌های متحرک و ثابت دستگاه جلوگیری شود.

(۴) از نفوذ رطوبت به قطعات الکترونیکی جلوگیری شود.