

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری سنگ شکن فکی مدل KRC-2525 شرح ذیل است:

- ۱- برق سه فاز برای موتور سنگ شکن باید تامین شود و حداکثر فاصله آن با دستگاه ۱/۵ متر باشد.
- ۲- سنگ شکن غلتکی باید در مکان خشک نصب شود.
- ۳- حداقل فاصله مجاز سنگ شکن از جوانب با دیوار و تجهیزات مجاور، جهت تعمیر و نگهداری، ایمنی و سهولت استفاده یک متر می باشد.
- ۴- در صورتی که سنگ شکن در مکانی نصب می شود که در آنجا امکان جاری شدن آب وجود دارد باید فونداسیون نصب سنگ شکن حداقل ۱۰ سانتیمتر از کف بلندتر باشد.
- ۵- در صورتی که استانداردهای محل نصب، لرزش و شدت صوت بالایی را مجاز نمی داند، سنگ شکن باید در اتاق جداگانه نصب شود.
- ۶- توصیه می شود در بالای سنگ شکن هود و هواکش جهت جمع آوری و انتقال گرد و غبار به بیرون تعبیه شود

