



## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری سنگ شکن فکی مدل KJC-1223 شرح ذیل است:
- ۱- برق سه فاز برای موتور سنگ شکن باید تامین شود و حداکثر فاصله آن با دستگاه ۱/۵ متر باشد.
  - ۲- سنگ شکن فکی باید در مکان خشک نصب شود.
  - ۳- حداقل فاصله مجاز سنگ شکن از جوانب با دیوار و تجهیزات مجاور، جهت تعمیر و نگهداری، ایمنی و سهولت استفاده یک متر می باشد.
  - ۴- در صورتی که سنگ شکن در مکانی نصب می شود که در آنجا امکان جاری شدن آب وجود دارد باید فونداسیون نصب سنگ شکن حداقل ۱۰ سانتیمتر از کف بلندتر باشد.
  - ۵- در صورتی که استانداردهای محل نصب، لرزش و شدت صوت بالایی را مجاز نمی داند، سنگ شکن باید در اتاق جداگانه نصب شود.
  - ۶- توصیه می شود در بالای سنگ شکن هود و هواکش جهت جمع آوری و انتقال گرد و غبار به بیرون تعبیه شود.

