



## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری جارمیل به شرح ذیل است:
- ۱- برق سه فاز برای موتور جارمیل باید تامین شود و حداکثر فاصله آن با دستگاه ۱/۵ متر باشد.
  - ۲- حداقل فاصله مجاز جارمیل جوانب با دیوار و تجهیزات مجاور، جهت تعمیر و نگهداری، ایمنی و سهولت استفاده یک متر می باشد.
  - ۳- در صورتی که جارمیل در مکانی نصب می شود که در آنجا امکان جاری شدن آب وجود دارد باید کف محل استقرار آسیا حداقل ۱۰ سانتیمتر از کف بلندتر باشد.
  - ۴- در صورتی که استانداردهای محل نصب شدت صوت بالایی را مجاز نمی داند، جارمیل باید در اتاق جداگانه نصب شود.
  - ۵- توصیه می شود در صورتی که جارمیل به صورت خشک کار کند در بالای آن هود و هواکش جهت جمع آوری و انتقال گرد و غبار تعبیه شود.

