



## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه جیگ دیافراگمی آزمایشگاهی به شرح ذیل است:
- ۱- سطح قرار گیری دستگاه باید تراز باشد.
  - ۲- حداقل فاصله مجاز دستگاه واسطه سنگین از جوانب با دیوار و تجهیزات مجاور، جهت تعمیر و نگهداری، ایمنی و سهولت استفاده ۱ متر می باشد.
  - ۳- توصیه می شود دستگاه در مکانی نصب شود که امکان شستشوی کف فراهم باشد.
  - ۴- فاصله دستگاه تا محل تامین برق سه فاز حداکثر یک نیم متر باشد.
  - ۵- شیر آب باید در نزدیکی دستگاه فراهم باشد.

