

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- این دوربین در فضاهای داخلی قابل راه اندازی بوده و جهت استفاده در فضاهای بیرونی از قاب ها و پوشش های مخصوص استفاده نمایید.
- از قرار دادن آن زیر نور شدید و روی وسایل داغ خودداری شود.
- محدوده دمایی کارکرد دستگاه ۵ تا ۴۵ درجه می باشد.
- از آداپتور مخصوص شرکت برای تغذیه آن استفاده نمایید.
- قابلیت اتصال به انواع پایه دوربین های استاندارد و متداول را داراست.
- از قرار دادن دستگاه در محیط های با رطوبت بالاتر از ۸۰ درصد خودداری نمایید.
- از کابل های شبکه مناسب و استاندارد برای اتصال به شبکه استفاده نمایید.