



(پیوست چهارم: شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی)

آب و هوای معمولی ،

ملزومات نصب: برق تکفاز و دارای ارت مناسب

نصب اولیه : نصب آن توسط به سادگی وسط کاربر قابل انجام می باشد.