

## نقطه برفک و تست شرایط محیطی و نصب و راه اندازی

دستگاه نقطه برفک بایستی نزدیک جعبه نقطه برفک باشد.

دستگاه باید در محیط آزمایشگاهی با دمای  $22 \pm 3$  درجه سانتیگراد واقع شود.

همچنین بایستی رطوبت ، نور و فشار متناسب با محیط آزمایشگاه تنظیم شده باشد

دستگاه در مکان مسطح قرار می گیرد.

راه اندازی این دستگاه با برق شهر می باشد.

دستگاه نباید نزدیک دستگاههایی که تولید گرما می کنند قرار گیرد.