



شرایط محیطی نصب و راه اندازی

- هنگام کار از اتصال زمین (ارت) اطمینان حاصل شود.
- با توجه به اینکه بر خلاف بسیاری از دستگاه‌های مشابه که از ترانس‌های غوطه‌ور در روغن ایزوله برای ایجاد ولتاژ زیاد 20 kV استفاده می‌شود، در این دستگاه با طراحی خاص انجام شده از ترانس خشک و بدون روغن استفاده شده است لذا استفاده از آن در محیط‌های مرطوب که در آن‌ها احتمال پاشیده شدن آب یا مه وجود دارد، ممنوع می‌باشد.
- چنانچه جریان بیش از حد مورد انتظار باشد نحوه اتصال بار به سیم‌های خروجی بررسی شود
- چنانچه ولتاژ خروجی متناسب با ولوم تنظیم افزایش یا کاهش نیابد ابتدا اتصال سیم‌های خروجی به بار بررسی شود و سپس در صورت لزوم اتصال بار از دستگاه قطع شود و تنظیم ولتاژ مجدد انجام شود. در صورتی که همچنان امکان تنظیم مناسب ولتاژ توسط کاربر وجود نداشته باشد دستگاه برای بررسی بیشتر یا در صورت لزوم تعمیر به شرکت مهندسی سازان فیدار آزما عودت داده شود.

دستگاه نیاز به استفاده از ترانس جریان سریع (Fast Current Transformer یا اصطلاحاً FCT) ضروری است.

شرکت مهندسی سازان فیدار آزما