

بسمه تعالی

شرایط محیطی نصب ، راه اندازی و نگهداری

<ul style="list-style-type: none"> • برق تکفاز 220 ولت 50 هرتز 	<p>منبع انرژی</p>
<ul style="list-style-type: none"> • فضای نصب حداقل به میزان 1/5 برابر ابعاد دستگاه • عدم برخورد با سایر تجهیزات و مواد آزمایشگاهی خصوصا مایعات و رطوبت • نیاز به میز آزمایشگاهی • عدم قرارگیری طولانی در زیر نور مستقیم خورشید • عدم قرارگیری در دماهای زیر صفر و بالای 50 درجه سانتیگراد 	<p>فضای آزمایشگاهی</p>
<ul style="list-style-type: none"> • نیاز به لوله کشی آب وجود ندارد 	<p>تاسیسات</p>