

بسمه تعالی

### شرایط محیطی نصب ، راه اندازی و نگهداری

<ul style="list-style-type: none"><li>• برق تکفاز 220 ولت 50 هرتز</li></ul>	<b>منبع انرژی</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• فضای نصب حداقل به میزان 1/5 برابر ابعاد دستگاه</li><li>• نیاز به واحد مبدل حرارتی</li><li>• عدم قرارگیری طولانی در زیر نور مستقیم خورشید</li><li>• عدم قرارگیری در دماهای زیر صفر و بالای 50 درجه سانتیگراد</li></ul>	<b>فضای آزمایشگاهی</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• نیاز به لوله کشی آب شهر یا وجود منبع آب (ترجیحا استفاده از سیستم تصفیه آب یا آب مقطر)</li></ul>	<b>تاسیسات</b>