

مشخصات فني ميز تست موتوريچي و ترانس پيچي:



1 - ميز کار استاندارد با پایه های فلزی و رویه پنل از جنس پلکسی گلاس با حک لیزری نوشته ها و علامت

2 - منبع تغذیه ميز

شامل :

- کنتاکتور اصلی
- کلید فشاری اضطراری سونیچ دار
- چراغ سیگنال
- خروجی های سه فاز و نول و ارت
- کلید محافظه جان سه فاز FI
- فیوز مینیاتوری سه فاز
- پریز تکفار ارت دار

3 - لوازم تست و عیب یابی شامل :

انواع کلیدهای گردان سه فاز (یکطرفه دوطرفه چپ گرد راست گرد ستاره مثلث)

- ولت متر AC سه فاز با کلید انتخاب ولتاژ
- آمپر متر AC
- کسینوس فی متر
- دورسنج ديجيتال با سنسور دورسنج
- لامپ تست 12V
- کلید کولر و يا پنکه سقفی
- کن tactور با کلیدهای START و STOP
- کلید حرارتی
- کلید چاقویی دو طرفه
- فیوز باکس
- منبع تغذیه ثابت 12V 3A AC/DC
- واريابل (رئوستا) 500VA
- واريابل (رئوستا) سه فاز
- سيمهای رابط مورد نياز

اهداف آموزشی:

آزمایش انواع الکتروموتور تحت ولتاژهای مختلف و آزمایش ترانسفور ماتورهای تکفاز و سه فاز در شرایط بی باری و بار نامی و اتصال کوتاه

نگهداری و تعمیر:

۱. از کار در مکان هايی که نوسانات برق وجود دارد بپرهیزید.
۲. آب و مواد مرطوب روی دستگاه ریخته نشود.
۳. به دستگاه ضربه زده نشود.
۴. با ولتاژ کم روشن شود.
۵. از اتصال کوتاه مداوم خروجی جلوگیری شود.
۶. پس از اتمام کار کلید دستگاه را بر روی OFF قرار داده و کابل برق را قطع نمایید.

### شرایط گارانتى و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتى) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و رائمه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت يك سال ميباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبل پرداخت هزينه ها مى باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذيل قبل اجرا نىست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوانطبیعی
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعينشده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستور العملهاي ذكر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
۳. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غير سازگار یا معیوب
۴. دستگاه هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویافرآزما تعمیر شود.

### شرایط محیطی نصب و راهاندازی به شرح ذيل مibashad:

- ۱ - کنتور برق تک فاز 10 آمپر
- ۲ - محدوده دمايي بين 45 تا 0 درجه سانتيگراد
- ۳ - محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه %60 - %10

### شرایط كالibrاسيون:

ست آزمایش برای انجام يکى از آزمایش های آزمایشگاه الکترونيک پایه مى باشد و نياز به نصب و راه اندازی دارد. لذا نيرويي از طرف شركت برای نصب و راه اندازی به محل خريدار اعزام مى گردد.

### آزمون تحويل دهی:

ست آزمایش برای انجام يکى از آزمایش های آزمایشگاه الکترونيک پایه مى باشد و نياز به نصب و راه اندازی دارد. لذا نيرويي از طرف شركت برای نصب و راه اندازی به محل خريدار اعزام مى گردد.