

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- دمای مناسب کارکرد دستگاه دمای اتاق یعنی 25 درجه می باشد.
- میز دستگاه کاملا محکم و بدون لرزش باید باشد.
- سیم های فشار قوی برق در نزدیکی دستگاه قرار نگیرد.
- باید مراقبت شود تا فشار شدید و ضربه به کپسول و آل سی دی دستگاه وارد نگردد.
- دستگاه پس از هر روز استفاده کاملا تمیز گردد و پارافین های اضافه برداشته شود.