

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم FS-MicUS-1

- (۱) از اتصال سیم ارت حتما اطمینان حاصل نمایید.
- (۲) دستگاه حتما می بایست توسط اپراتور آموزش دیده و مسلط مورد استفاده قرار گیرد. (تایید کار با دستگاه توسط شرکت سازنده برای اپراتور اجباری می باشد).
- (۳) با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
- (۴) از تمیزکننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.
- (۵) از استون یا هیدروکربن های هالوژنه و یا الکل های غلیظ (بالای ۳۵ درصد) جهت تمیز نمودن دستگاه استفاده ننمایید.
- (۶) شرایط دمایی مجاز برای استفاده از این سیستم بازه دمایی (۱۰ الی ۴۰ درجه سانتیگراد) و جهت رطوبت ۱۵ الی ۶۰ درصد می باشد.
- (۷) حتما پراب را داخل نگه دارنده ی مخصوص آن قرار دهید.