

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

جهت نصب دستگاه نیاز به محل مناسب نزدیک به پریز برق، به دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید، روی سطح تراز زمین قرار گرفته و رعایت فاصله کافی از دیوار در نظر گرفته شود.