

## شرایط محیطی مناسب برای نصب و راه اندازی

- دستگاه در محیطی با تهویه مناسب قرار گیرد.
- محیطی که دستگاه در آن قرار داده می شود باید دارای کف شور باشد تا مایعات خروجی از دستگاه از محیط خارج شوند.
- برای کارکردن دستگاه نیاز به باد با فشار ۶ بار است.