

شرایط محیط برای نصب دستگاه ثبت ضریب اصطکاک  
محیط آزمایشگاهی آری از آلاینده‌گی بخارات اسیدی ، گرد و خاک و رطوبت  
دما کار آزمایشگاه بین ۲۰ تا ۲۶ درجه سانتیگراد  
برق ورودی نباید نوسان داشته باشد  
محل نصب باید ارت داشته باشد  
در صورت بودن فرکانس های مختلف در آزمایشگاه (پارازیت) امکان نویز افتادن در  
قسمت های الکترونیک وجود دارد  
با توجه به پرتابل بودن دستگاه فوق ، و مدارت الکترونیک بسیار ظریف در این مجموعه  
حمل و نقل آن بسیار باید با احتیاط انجام گیرد