



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

شرایط نصب و راه اندازی:

- ۱- نصب در محیط، با شرایط دمایی معمولی (حداقل ۰ و حداکثر ۴۰ درجه سانتی گرا) درجه و رطوبت طبیعی محیط (حداقل ۰ و حداکثر ۸۵ درصد رطوبت نسبی)
- ۲- نصب در محلی صاف، طوری که دستگاه به صورت تراز روی زمین و یا روی پایه نگهدارنده قرار گیرد.
- ۳- قفل کردن چرخ‌های اتاقک آزمون و یا نگهداشتن روی پایه ثابت، طوری که هیچگونه حرکتی نداشته باشد.
- ۴- در مقابل تابش مستقیم آفتاب و یا جلوی پنجره نباشد، زیرا تابش مستقیم آفتاب دمای داخلی اتاقک آزمون را تغییر داده و ممکن است نتایج دقیق نباشد.
- ۵- سایر موارد توسط کارشناس نصب و راه اندازی بررسی می‌شود.

شرایط نگهداری:

- ۱- روزانه باید دمای محیطی که دستگاه آنجا نصب می‌باشد، توسط دیتا لاگر بررسی و ثبت شود.
- ۲- شرایط تمیز بودن محیط از نظر گرد و غبار باید در مدت‌های مشخص براساس میزان آلودگی طبق برنامه زمانبندی بررسی شود.
- ۳- چک کردن سخت افزارهای دستگاه توسط کارشناس و دستورالعمل تولید کننده.
- ۴- کالیبراسیون دوره‌ای سنسورهای دما و رطوبت دستگاه.
- ۵- به روز رسانی نرم افزارها طبق دستورالعمل تولید کننده (حداقل سالیانه).
- ۶- عقد قرارداد سالیانه پشتیبانی.