VIRATEST

شرایط محیط نصب و بهره برداری:

- شرایط رطوبتی محیط آزمایشگاه استاندارد باشد (رطوبت بالا در طولانی مدت باعث کاهش عمر مفید دستگاه می شود.)
- بعد از هر بار استفاده دستگاه نظافت و کاملا خشک شود.
- عدم وجود گرد و غبار در محیط آزمایشگاه
- دستگاه در معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد.
- دستگاه نیازمند میز کار با ارتفاع مناسب حدود ۱/۲ متر می باشد.
- محل قرار گیری دستگاه تراز باشد و دچار لرزش نباشد.
- فشار هوای محیط آزاد.

WWW.VIRA-TEST.IR
info@vira-test.ir
021-46824147
021-46824871
آدرس: تهران، شهر قدس، خیابان چمن، کوچه هنر یکم، پلاک یک