

## شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه در محیط آزمایشگاه صورت می گیرد.

از پریزهای برق دارای سیم اتصال به زمین استفاده گردد.

شرایط محیطی آزمایشگاه از جهت دما، میزان رطوبت، تهویه در شرایط استاندارد آزمایشگاهی قرار داشته باشد.