

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- مولد برق تکفاز
- ۲- محدوده دمایی بین ۵۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۳- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۵٪ - ۱۰٪
- ۴- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه نیاز به کالیبراسیون ندارد.

آزمون تحویل دهی:

- ✓ پراب دستگاه مولد فرکانس را به فرکانس متر وصل نمایید.
- ✓ اگر دستگاه مولد سیگنال دیجیتال است پراب را در بخش دیجیتال و چنانچه آنالوگ است به بخش آنالوگ متصل نمایید.
- ✓ دستگاه را روشن نمایید.
- ✓ از روی صفحه نمایش دستگاه مقدار فرکانس را قرائت نمایید.