

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- محدوده دمایی بین ۴۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۲- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۰٪ - ۱۰٪

شرایط کالیبراسیون:
نیاز به کالیبراسیون ندارد.

آزمون تحویل دهی:

- ✓ سالم بودن شکل ظاهری را بررسی نمایید.
- ✓ محل قرارگیری سیم را چک نمایید، سیم به راحتی در آن قرار گرفته و آویزان بماند.