

شرکت پویافرآزما

مشخصات فنی دستگاه شکاف متغیر TR - 12

اصول مهم در نگهداری از قطعه:

۱. ورنیه شکاف متغیر در هنگام بسته شدن بیش از حد معمول محکم نگردد.
۲. شکاف متغیر بیش از حد تعیین شده باز نگردد.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

۱. دمای ۵۰ درجه و رطوبت ۷۰ درصد

شرایط کالیبراسیون:

نیاز به کالیبراسیون ندارد.

آزمون تحویل دهی:

۱. پیچ میکرومتری را چرخانده و تغییر عرض شکاف را بررسی نمایید.