

## موضوع: شرایط محیطی نصب و راه اندازی لیتوگرافی مسک الاینر موتورایز دو طرفه

- به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه ها باید در اتاق تمیز با کلاس ۱۰۰۰۰ یا پایین تر نصب شوند.

- نصب دستگاه باید بر روی میز محکم و حتی الامکان استیل یا آزمایشگاهی انجام گیرد.

- محیط نصب باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاه های صنعتی باشد.

- در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویز گیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود.

- پس از نصب بر روی میز، سطح دستگاه بوسیله تراز تنظیم میگردد.

- نصب دستگاه پیشنهاد میشود در داخل سیستم هود فشار مثبت باشد.