

ژرمیناتور و تست شرایط محیطی و نصب و راه اندازی

دستگاه باید در محیط آزمایشگاهی که دما ، رطوبت ، نور و فشار آن متناسب با آزمایشگاه تنظیم شده باشد واقع شود و در مکان مسطح قرار گیرد.

راه اندازی این دستگاه با برق شهر می باشد.

پشت دستگاه نباید به دیوار بچسبد تا تخلیه هوا به سهولت انجام شود.

دستگاه نباید نزدیک دستگاههایی که تولید گرما می کنند قرار گیرد.