

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

نیاز به اتاقک مخصوص ژنراتور دارای اگزاست خروجی به صورت سیل فاقد رطوبت با دمای بین ۱۰ الی ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد