



## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه RMS-100 به شرح ذیل میباشد:

- ۱- دمای اتاق نباید بطور ناگهانی تغییر کند، زیرا چنین تغییراتی در دما می تواند باعث ترک خوردن بلور (TINaI) شود.
- ۲- از ضربه های مکانیکی در حمل و نقل آنها باید جلوگیری شود، زیرا بلورهای NaI بسیار شکننده هستند.
- ۳- محدوده دمایی دستگاه بین ۱۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد است.
- ۴- دستگاه ضد آب و ضد ضربه نیست.