

نصب و راه اندازی الکتروفورز سرد:

✓ دستگاه را روی سطح صاف و بالانس قرار دهید.

✓ از اتصال کابل دستگاه به پذیر برق اطمینان اطمینان حاصل کنید.

✓ از وجود برق و اتصالات مطلع شوید.

✓ با استفاده از ماژول نصب شده روی دستگاه، دمای مورد نظر را تنظیم نمایید.

✓ وقتی دما به ۴ درجه سانتی گراد رسید، مناسب ترین درجه به منظور عملیات است.

اقدامات ایمنی لازم در استفاده از الکتروفورز سرد

✚ هنگام بلند کردن دستگاه حتما تانک دستگاه و خود دستگاه را در کنار هم بلند کنید.

✚ به دلیل وجود بافر و جریان برق، از تماس دست با محفظه داخلی دستگاه خودداری شود.

✚ از نوسانات برقی جلوگیری شود.

✚ برای افزایش کارایی دستگاه بهتر است محیط کار خنک باشد.

✚ برای اتصال به برق از محافظ استفاده شود.