

☎ 031-33 46 26 64
031-33 46 09 28
031-33 46 09 29
www.FaraaTech.com



شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی و نگهداری:

بدنه دستگاه لازم است در دمای محیطی ۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۱۰ تا ۶۰ درصد نصب شود.

تغذیه ورودی مناسب بر مبنای مشخصات فنی به دستگاه اعمال شود.

دستگاه نباید در معرض نور مستقیم خورشید، گرد و غبار بالا و باران قرار گیرد.

دستگاه نباید دچار ضربه و شوک های مکانیکی شدید شود.