

Qeshm Voltage

رہات صنعتی جوشکار
QVR-WELD



شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه فوق به شرح ذیل میباشد:

▪ محل استقرار

این دستگاه می بایست در محیط Indoor با مساحت حداقل ۱۶ مترمربع با سطح مسطح و کاملاً تراز و به دور از کابلهای فشار قوی مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد. وجود برق تک فاز VAC۲۲۰ نیز طبعاً برای راه اندازی این ربات ضروری است. محیط نصب ست باید عاری از هرگونه رطوبت و گرد و غبار، لرزش و ارتعاشات باشد. دستگاه باید دور از محیط کارگاهی قرار گیرد و سطحی که ست روی آن قرار میگیرد تراز باشد.

▪ دمای محیط

شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد.

▪ رطوبت هوا

رطوبت بهینه برای دستگاه بین ۰ تا ۳۰ درصد می باشد.

▪ نصب و راه اندازی در محیط های زیر توصیه نمی شود

- محیط Out door
- محیط با رطوبت بالا
- محیط با دمای بالا
- محیط با نویزپذیری بالا و برق فشار قوی