

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- استفاده در اتاق کنترل و یا در کنار ماشین دوار داخل J.B
- محدوده دمای عملکرد -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$
- رطوبت 0 تا 95 % non-condensing