

## پیوست فنی شماره ۴

موضوع: شرایط محیطی نصب و راه اندازی تراز دیجیتال دو محور

- نصب حسگر باید بر روی سطح کاملاً تخت انجام گیرد.
- محیط نصب باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاه های صنعتی باشد.
- در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویز گیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود.

---

آدرس کارخانه: تهران، بزرگراه آیت .. سعیدی، شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان ۲۳، کوی سامان، پلاک ۱۶

تلفن: ۵۵۲۸۰۳۰۵      تلفکس: ۵۵۲۸۰۳۱۳      همراه: ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۷۶

**Website:** [www.samanetajhiz.com](http://www.samanetajhiz.com)

**Email:** [samanetajhiz@gmail.com](mailto:samanetajhiz@gmail.com) & [info@samanetajhiz.com](mailto:info@samanetajhiz.com)